

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Ду, мм	Кол-во
A1	Вход среды	50/К1 1/2	1
Б1	Выход среды	50 /К 1/4	1
Г1	Газовая фаза	25	1
E1, E2	Для клапана предохранительного	К 3/4	2
Д1	Для уровнемера	40	1
Ж1	Предельный уровень	50 /К 1/4	1
З1	Для манометра	15/Г 1/2	1
И1	Люк-лаз	500	1

